


# Wintec 625 PLUS

## Manual de utilizare


### FUNCTIUNI:

- Armarea/Inchiderea usilor
- Inchiderea automata a geamurilor
- Bypassarea zonelor defecte
- Dezarmarea/Deschiderea usilor
- Plafoniera
- Diagnostic securitate
- Autorearmare
- Blocarea usilor dupa pornire
- Autoarmare sau armare ultima usa inchisa
- Deblocarea/Blocarea usilor
- Oprire sirena/claxon din telecomanda
- Bypassarea senzorilor din telecomanda
- Avertizare la deschiderea usilor
- Raport zona defecta si armare bypass
- Localizarea/Cautarea masinii
- Telecomanda panica
- Anti carjack controlat prin intrerupator in modul standby
- Anti-carjack prin telecomanda sau intrerupator
- Cod PIN-Setarea unui nou cod PIN
- Revenirea la codul PIN standard
- Mod Valet pornit/oprit din telecomanda
- Pornire motor in mod armat cu usile blocate
- Blocare demaror
- Deschidere portbagaj din telecomanda
- Canal activ #2
- Verificare Temperatura/Status din telecomanda
- Avertizare prin pager de la masina
- Mod alarma si avertizare la apropiere
- Posibilitatea invatarii de noi telecomenzi
- LED indicator status sistem
- Test pentru LED
- Inlocuirea bateriei
- Schimbarea codului de transmisie
- Mod economic
- Programarea telecomenzii
- Monitorizarea din telecomanda de la distanta ( 500-800 m)
- Lumina fond si vibrator

### 1. Alerta(audio si silentioasa) la armarea/inchiderea usilor:

- Apasati si eliberati butonul  : sirena va emite 1 sunet scurt si luminile de parcare vor clipi o data, usa se blocheaza si sistemul intra in modul armat;
- Inchiderea automata a geamurilor: dupa ce sistemul intra in modul armare/blocare va inchide toate geamurile;
- In cazul in care sirena suna scurt de 4 ori sau telecomanda alarmeaza sonor, sistemul bypasseaza automat orice zona defecta sau orice usa neinchisa;
- Daca sistemul este in modul alerta sonora ecranul va afisa imaginile 1 si 3 +semnal sonor
- Daca sistemul este in modul alerta silentioasa ecranul va afisa imaginile 2 si 3 +semnal sonor


### 2. Dezarmarea/Deschiderea usilor:

- Pentru a activa aceasta functiune masina trebuie sa fie in modul Armat/Inchis
- Apasati si eliberati butonul  : sistemul va debloca usa, sirena va suna scurt de 2 ori si luminile de parcare vor clipi scurt de 2 ori;
- Dupa ce sistemul central intra in modul Dezarmat/Deschis sau in timpul modului Armat daca alarma este declansata, plafoniera se va aprinde automat. Aceasta lumineaza interiorul masinii pentru nevoile proprietarului si este de asemenea un avertisment impotriva furtului;
- Diagnostic securitate:atunci cand dezarmati cu ajutorul telecomenzii daca sirena suna scurt de 4 ori sau daca telecomanda emite 4 vibratii inseamna ca anumite zone au fost declansate(acestea vor apare pe ecran);
- Autorearmare: daca o usa nu este deschisa timp de 30 sec. dupa ce este deblocata din telecomanda sistemul se va arma/inchide in mod automat;
- Blocarea usilor dupa pornire
- In modul dezarmat/deschis atunci cand cheia este rotita in contact pe pozitia "ON" toate usile masinii se vor bloca imediat sau dupa 10-30 sec.
- Dupa ce cheia este rotita in pozitia "OFF" toate usile masinii se vor debloca;



### 3. Autoarmare sau armare ultima usa inchisa

- Motorul trebuie sa fie oprit;
- Autoarmarea sau/si inchiderea usilor se va activa cu avertizarea sonora din sirena la 10 secunde de la inchiderea ultimei usi;
- Atunci cand motorul este pornit sau oprit inchiderea de doua ori a usii va dezactiva aceasta functie.

### 4. Deblocarea/Blocarea usilor




- Atunci cand motorul este pornit si in acelasi timp cheia este pe pozitia " ON "
- Daca butonul  este apasat si eliberat de fiecare data, sistemul va arma si va dezarma usile masinii cu confirmarea luminilor de parcare
- Ecranul afiseaza imaginea 4 cand usa este deblocata si imaginea 3 cand usa este blocata

### 5. Oprire sirena/claxon din telecomanda:

- In vreme ce sistemul este in mod armat/inchis apasati si eliberati butonul  pentru a selecta modurile de alertare sonor sau silentios;
- In vreme ce sistemul este in mod dezarmat/deschis apasati si eliberati butonul  pentru a seta modul de alertare silentios;
- Daca este setata alerta sonora, ecranul va afisa imaginea 1;
- Daca este setata alerta silentioasa, ecranul va afisa imaginea 2;
- Chiar daca sistemul este in mod silentios sirena va suna totusi atunci cand un senzor de soc va fi declansat.

### 6. Bypassarea senzorilor din telecomanda:

- Aceasta functiune poate fi activata pentru a evita falsele alarme in special atunci cand masina este parcata in zone frecvent circulat;

- Indiferent daca masina este in modul armat/inchis sau dezarmat/deschis apasati si eliberati butoanele  si  simultan. Senzorul de soc principal va deveni inactiv in timp ce restul functiilor raman operabile.
- Ecranul afiseaza imaginile 13 si 3 + 1 beep
- Apasati din nou butonul  pentru a reactiva senzorul de soc.


#### 7. Avertizare la deschiderea usilor:

De fiecare data cand o usa este deschisa lumina de parcare va clipi pentru a semnaliza celor ce vin din spate pozitia masinii.


#### 8. Raport zona defecta si armare bypass:

Atunci cand sistemul este armat, sirena suna de 4 ori sau telecomanda suna dublu de 4 ori, daca detecteaza o zona defecta sau o usa neinchisa. Sistemul va bypassa automat zona defecta si va seta modul armat. Dupa ce zona defecta este corectata, sistemul va reveni la modul armat complet.

#### 9. Localizarea/cautarea masinii:

Apasati si eliberati butonul . Sirena suna scurt de 6 ori si luminile de parcare clipesc de 6 ori.




#### 10. Telecomanda panica:

- Motorul trebuie sa fie oprit.
- Apasati si tineti apasat butonul . Luminile de parcare clipesc de 3 ori, sirena suna de 3 ori si sistemul intra in modul autoarmare/autoblocare.

#### 11. Anti carjack controlat prin intrerupator in modul standby:

- Anti-hijack activat in mod stand-by: in timp ce motorul este pornit, daca butonul anti hijack este apasat sistemul va intra in modul stand-by anti hi-jack;
- Anti-hijack in mod stand-by: in timp ce sistemul este in acest mod, cu motorul pornit, daca o usa este deschisa sistemul va intra in modul anti-carjack;
- Dezarmare mod stand-by anti-hijack: in timp ce sistemul este in acest mod, daca cheia este rotita in contact pe pozitia "OFF" aceasta functie va fi activata.

#### 12. Opre/Pornire anti-carjack prin telecomanda sau intrerupator:

- Cheia trebuie rotita in contact pe pozitia "ON"
- Apasati si eliberati butoanele  si  simultan. Luminile de parcare clipesc pentru a confirma ca sistemul este in modul anti carjack in urmatoarele stagii:
  - Stagiul 1: in primele 30 sec. sistemul nu alerteaza
  - Stagiul 2: in urmatoarele 30 sec. sirena suna si luminile de parcare clipesc, dupa care sistemul intra imediat in modul armare.
- Oricand in acest mod puteti dezactiva modul anti carjack apasand butonul .
  - Stagiul 3: 60 sec. Sirena incepe sa sune si motorul este blocat. Singura posibilitate de deblocare este cu ajutorul PIN-ului.


#### 13. Codul PIN:

Aceasta functie este folosita pentru a dezarma si deactiva modul anti-carjack activ. Codul PIN poate fi schimbat de catre utilizator. Codul PIN standard este 1 1. Acesta poate fi schimbat. Mai inati trebuie sters codul PIN standard astfel:


- Motorul trebuie pornit;
- Apasati si eliberati intrerupatorul de urgenta de un numar de ori corespunzator cu numarul pe care vreti sa il setati (aceasta va deveni prima cifra a PIN-ului)
- Opriti motorul;
- Porniti motorul;
- Apasati si eliberati intrerupatorul de urgenta de un numar de ori corespunzator cu numarul pe care vreti sa il setati (aceasta va deveni a doua cifra a PIN-ului);
- Opriti motorul.

#### 14. Setarea unui nou cod PIN:

- Porniti motorul
- Apasati si eliberati butonul de urgenta de 8 ori
- Opriti motorul. Sirena suna de 8 ori
- Apasati din nou butonul de urgenta o data pentru a intra in modul schimbare PIN
- Folositi telecomanda pentru a invata sistemul noul cod PIN

- Pentru a seta codul 1 apasati si eliberati butonul 

- Pentru a seta codul 2 apasati si eliberati butonul 


- Pentru a seta codul 3 apasati si tineti apasat butonul 


- Pentru a seta codul 4 apasati si tineti apasat butonul 


• Prima cifra a codului PIN este confirmata de catre sistem cu ajutorul sirenei aceasta sunand de un numar de ori corespunzator numarului setat.


##### • Setarea celei de-a doua cifre a codului PIN

- Apasati butonul de urgenta o data pentru a intra in modul schimbare PIN
- Folositi telecomanda cu doua canale pentru a invata sistemul noul cod PIN

- Pentru a seta codul 1 apasati si eliberati butonul 

- Pentru a seta codul 2 apasati si eliberati butonul 




- Pentru a seta codul 3 apasati si tineti apasat butonul 

- Pentru a seta codul 4 apasati si tineti apasat butonul 
- A doua cifra a codului PIN este confirmata de catre sistem cu ajutorul sirenei aceasta sunand de un numar de ori corespunzator numarului setat.


#### 15. Revenirea la codul PIN standard

1. Puneti contactul
2. Luati contactul
3. Apasati si tineti apasat butonul de urgenta (refaceti circuitul electric) tineti apasat butonul de urgenta inca 5 secunde pana cand PIN-ul standard este setat. Sirena va semnaliza acest lucru sunand de 4 ori scurt.  
*PIN-ul standard este 1 1*


#### 16. Mod Valet pornit/oprit din telecomanda

Atunci cand sunteti in modul Dezarmat apasati si tineti apasate simultan butoanele  +  +  pentru a intra in modul Valet. In timpul acestui mod telecomanda deschide usile si portbagajul care raman operabile in rest toate celelalte functii raman inoperabile. Pentru a iesi din modul Valet apasati din nou simultan butoanele de mai sus si eliberati-le. Ecranul va va confirma faptul ca sunteti in modul Valet afisand imaginea 8 si sonor printr-o melodie si iesirea din modul Valet doar printr-o melodie.


#### 17. Pornire motor in mod armat cu usile blocate

Daca doriti sa plecati de langa masina si vreti in acelasi timp sa lasati motorul pornit(cu cheia in contact) si vreti sa armati sistemul apasati si tineti apasat butonul  si apoi coborati din masina, inchideti toate usile. Sistemul se armeaza si bypassseaza senzorul de soc si modulul blocare motor in timp ce acesta merge in modul Armat. Ecranul afiseaza imaginile 3, 1 si 6 impreuna cu imaginea 13 daca sistemul este Inchis/Armat.


#### 18. Blocare demaror

Sistemul va bloca motorul la 30 sec. dupa ce ati scos cheia din contact. Acest mod este indicat prin clipirile LED-ului. In acest mod pornirea motorului cu ajutorul cheii de contact este imposibila. Pentru a iesi din acest mod apasati si eliberati de 2 ori butonul  sau rotiti cheia in contact in pozitia OFF si apoi apasati 1 data butonul de urgenta.


#### 19. Deschidere portbagaj din telecomanda

Masina trebuie sa fie dotata cu sistem electronic de deschidere a portbagajului. Apasati si tineti apasat butonul  pentru a deschide portbagajul. Sirena suna scurt de 3 ori si luminile de parcare clipesc de trei ori. Ecranul afiseaza imaginea 5.

#### 20. Canal activ # 2 (folosit de exemplu pentru a inchide sau deschide echipamente electronice)

Apasati si tineti apasat butonul  . Luminile de parcare clipesc de 2 ori si este activata aplicatia dorita de dumneavoastra. Ecranul afiseaza starea masinii si sonor o melodie.


#### 21. Verificare Temperatura/Status din telecomanda

Apasati si eliberati butonul  pentru a afla temperatura din interiorul masinii si statusul curent al masinii. Luminile de parcare semnalizeaza acest lucru clipind de 3 ori. Ecranul afiseaza temperatura din interiorul masinii(Celsius sau Fahrenheit).

#### 22. Avertizare prin pager de la masina:



Daca este apasat butonul Page-out de la baza cutiei pentru antena ecranul va afisa imaginea 15 si va emite o melodie.

#### 23. Mod alarma si avertizare la apropiere

- In modul armat daca masina detecteaza un impact primul prag al senzorului de soc va fi declansat. Sirena suna de 3 ori si luminile de parcare clipesc de 2 ori. Ecranul afiseaza imaginea 14.
- Daca este detectat un impact mai dur al doilea prag al senzorului de soc este declansat, sirena suna si luminile de parcare clipesc timp de 15 sec. Ecranul afiseaza imaginea 13.
- Daca sistemul este activat de alte lucruri cum ar fi usi deschise, capota sau portbagaj deschise sirena suna si luminile de parcare clipesc timp de 30 secunde si demarorul este blocat.
- Ecranul afiseaza ce se intampla si semnalizeaza sonor prin beep.
- In timpul alertei puteti anula alarma apasand si eliberand butonul  . A doua apasare si eliberare a butonului va introduce sistemul in modul Deblocare/Dezarmare.

#### 24. Posibilitatea invatarii de noi telecomenzi

Sistemul poate invata codurile a 4 telecomenzi.

- Rotiti cheia in contact pe pozitia ON
- Apasati si tineti apasat butonul de urgenta timp de 6 sec. si eliberati-l dupa ce sirena suna scurt de 4 ori confirmand intrarea in modul de invatare,
- Apasati si tineti apasat simultan butoanele  si  pana cand sirena suna scurt o data confirmand invatarea codului.
- Urmati pasul de mai sus pentru a introduce in sistem un numar de pana la 4 telecomenzi.
- Sistemul va iesi din modul de invatare daca nu se primeste nici o comanda timp de 6 sec.
- Toate codurile anterioare vor fi sterse de fiecare data cand este activat modul de invatare, in acest caz trebuind sa invatati din nou TOATE telecomenzile
- Daca sunt folosite mai multe telecomenzi in operarea masinii statusul masinii va fi afisat doar pe ultima telecomanda de la care primeste semnal.

#### 25. Led indicator status sistem

Fixati LED-ul indicator al statusului sistemului in masina astfel incat sa aveti o vizibilitate maxima asupra lui.

Moduri stand-by	Tipuri de clipiri
-----------------	-------------------

Dezarmat	LED stins
Armat	* * * * *
Blocare demaror	** ** ** ** **
Mod Valet	LED aprins

#### 26. Test pentru LED:

- Sistemul trebuie sa fie Dezarmat cu contactul pe ON
- Daca toate intreruptoarele sunt in ordine deschiderea oricarei usi, a capotei sau a portbagajului face LED-ul sa clipeasca. Acesta se opreste cand inchideti usile, capota sau portbagajul.

#### 27. Inlocuirea bateriei

Atunci cand imaginea 7 apare pe ecranul telecomenzii inseamna ca trebuie sa inlocuiti bateria.

- Scoateti vechea baterie



- Apasati si eliberati butonul inainte sa introduceti noua baterie
- Introduceti noua baterie

#### 28. Monitorizarea din telecomanda de la distanta ( 500-800 m)

Daca atunci cand un buton este apasat dar masina nu se afla in raza de actiune a telecomenzii ecranul va afisa imaginea 18.

#### 29. Schimbarea codului de transmisie

Sistemul schimba codurile de transmisie de fiecare data cand un buton este apasat facand astfel imposibila "citirea" lui de catre hoti.





#### 30. Mod economic

Daca acest mod este ales imaginea numarul 19 apare afisata pe ecran. Dupa 60 sec. de la dezarmarea sistemului telecomanda isi inchide circuitul de receptie pana cand este apasat un buton.

#### 31. Programarea telecomenzii

BUTOANE	FUNCTII	NOTE
F	Plafoniera aprinsa(oprire automata dupa 4 sec.)	
+ F	Intrare/Lesire mod economic	
+ F	Alegere alerta audio/vibratie	
F L	Intrare/Lesire mod setare ora	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  apasati pentru setare crescatoare sau ON</li> <li>•  apasati si mentineti pentru setare crescatoare rapida</li> <li>•  apasati pentru setare descrescatoare sau OFF</li> <li>•  apasati si mentineti pentru setare descrescatoare rapida</li> </ul>
F 1 data	Intrare in mod setare minut	
F 2 ori	Intrare in mod ceas alarma prin setare ora	
F 3 ori	Intrare in mod ceas alarma prin setare minut	
F 4 ori	Pornire/Oprire ceas alarma	
F 5 ori	Mod temporizator prin setare ora	
F 6 ori	Mod temporizator prin setare ora	
F 7 ori	Pornire/Oprire mod temporizator	
+ F	Intrare/Lesire mod setare alarma	
+ F 1 data	Setare 10 min.	
+ F 2 ori	Setare 20 min.	
+ F 3 ori	Setare 30 min.	
+ F 4 ori	Setare 60 min.	
+ F 5 ori	Setare 90 min.	
+ F 6 ori	Setare 120 min.	

## WINTEC 625 PLUS-Manual de instalare

<b>Tabel programare functiuni</b>		<u>Schimbari cu ajutorul telecomenzii</u>			
Apasari pe butonul de urgenta	Moduri active functiuni cu setari din fabrica	Apasati butonul K1 	Apasati butonul K2 	Apasati butonul K3 	Apasati butonul K4 
1 data	Timp iesire Canal #2 8s/10s/30s/ON/OFF	<input type="checkbox"/> 0,8s	<input type="checkbox"/> 10s	<input type="checkbox"/> 30s	<input type="checkbox"/> On/off
2 ori	Alegere sirena sau claxon	<input type="checkbox"/> Sirena 100ms	<input type="checkbox"/> Claxon 1 100ms	<input type="checkbox"/> Claxon 2 100ms	<input type="checkbox"/> Claxon 3 100ms
3 ori	Inchidere/Deschidere usi - curent iesire	<input type="checkbox"/> nota 1 0,8s	<input type="checkbox"/> nota 2 3.6s	<input type="checkbox"/> nota 3	<input type="checkbox"/> nota 4
4 ori	Inchidere/Deschidere usi dupa pornire – ON/OFF	<input type="checkbox"/> nota 1 OFF	<input type="checkbox"/> nota 2 1sec.	<input type="checkbox"/> nota 3 10sec.	<input type="checkbox"/> nota 4 30sec.
5 ori	Autoarmare-ultima usa armeaza	<input type="checkbox"/> nota 1 OFF	<input type="checkbox"/> nota 2 FARA	<input type="checkbox"/> nota 3 CU	<input type="checkbox"/> nota 4 OFF
6 ori	Alegere timp intarziere la ultima usa armeaza	<input type="checkbox"/> 1s	<input type="checkbox"/> 15s	<input type="checkbox"/> 30s	<input type="checkbox"/> 45s
7 ori	Timp inchidere plafoniera	<input type="checkbox"/> nota 1 plafoniera	<input type="checkbox"/> nota 2 plafoniera	<input type="checkbox"/> nota 3 inchidere ferestre	<input type="checkbox"/> nota 4 inchidere ferestre
8 ori	Mod display temperatura(Celsius-Fahrenheit)	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F
9 ori	Avertizare usi deschise ON/OFF	<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> ON
10 ori	Blocare motor dupa oprire	<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> ON
11 ori	Alegere Activ/Inactiv blocare motor fir negru/galben	<input type="checkbox"/> N/O	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> N/C	<input type="checkbox"/> N/C

**1. Timp iesire Canal #2 0,8s/10s/30s/ON/OFF**

Alegerea timpului se face apasand scurt pe butoanele K1, K2, K3 pentru a alege un timp sau altul. Fiecare apasare a butonului K4 poate porni sau opri aceasta functiune.

**2. Durata de alertare a sirenei si claxonului: vezi tabelul**

**3. Inchidere/Deschidere usi:**

- Nota 1 : Inchis-0,8 sec; Deschis-0,8 sec(sistem electric)
- Nota 2 : Inchis-3,6 sec; Deschis-3,6 sec(sistem pneumatic)
- Nota 3 : Inchis-0,8 sec; Deschis-2 pulsuri de 0,8 sec(sistem VW)
- Nota 4 : Inchis-30 sec; Deschis-0,8 sec(iesire "CONFORT" sistem Mercedes)

**4. Inchidere/Deschidere usi dupa pornire**

- Nota 1: usile nu se vor bloca. Se vor debloca imediat ce se opreste motorul.
- Nota 2: usile se vor bloca imediat ce se porneste motorul si se vor debloca imediat ce se opreste motorul.
- Nota 3: usile se vor bloca la 10 sec. dupa ce se porneste motorul si se vor debloca imediat ce se opreste motorul.
- Nota 4: usile se vor bloca la 30 sec. dupa ce se porneste motorul si se vor debloca imediat ce se opreste motorul.

**5. Autoarmare-ultima usa armeaza**

- Nota 1: Ultima usa se inchide fara ARMARE/BLOCARE
- Nota 2: Ultima usa se inchide cu ARMARE fara BLOCARE
- Nota 3: Ultima usa se inchide cu ARMARE si BLOCARE
- Nota 3: Ultima usa se inchide fara ARMARE/BLOCARE

**6. Alegere timp intarziere la ultima usa armeaza**

**7. Fir nr.3 (albastru) –timp iesire puls**

- Nota 1: la DEZARMARE firul furnizeaza 20sec (-) 300mA prin releul extern pentru a aprinde plafoniera
- Nota 2: la ARMARE firul furnizeaza 30sec (-) 300mA prin releul extern pentru a inchide ferestrele
- Nota 3: la DEZARMARE firul furnizeaza 20sec (-) 300mA prin releul extern pentru a inchide ferestrele
- Nota 4: la ARMARE firul furnizeaza 30sec (-) 300mA prin releul extern pentru a inchide ferestrele

**8. Mod display temperatura(Celsius-Fahrenheit):vezi tabelul**

**9. Avertizare usi deschise ON/OFF: vezi tabelul**

**10. Blocare motor dupa oprire:** daca aceasta functiune este activata motorul va fi blocat la 30 secunde dupa oprire. Detalii despre pornire vezi in Manual de utilizare.

**11. Alegere Activ/Inactiv blocare motor fir negru/galben**

- N/C mod normal inchis: daca acest mod este ales nu exista tensiune negativa la iesire in timp normal. Iesirea devine negativa cand sistemul intra in modul ARMAT. Daca circuitul electric este intrerupt acest mod va reveni la setarile din fabrica.

N/O mod normal deschis: daca acest mod este ales exista tensiune negativa la iesire in timp normal. Iesirea nu devine negativa cand sistemul intra in modul ARMAT. Motorul ramane blocat chiar daca circuitul electric este intrerupt.